IT · Verificare che le due guarnizioni ai cilindri siano correttamente posizionate nelle proprie sedi

EN